



Hüpfburgenverleih in München
Sebastian Schiepp Jennifer Brunner
0163-5801984 0172-8688333

info@muenchner-huepfer.de
www.muenchner-huepfer.de

Münchener Hüpfen . Heidestr. 20 . 81739 München

Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise

Betreuung und Sicherheit

1. Die Hüpfburg ist ständig durch einen in die Sicherheitshinweise eingewiesenen Erwachsenen zu beaufsichtigen.
2. Das Gebläse der Hüpfburg **muss** ohne Unterbrechung laufen, sonst ist die Sicherheit für den Nutzer nicht gewährleistet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass niemand am Gebläse oder Luftschlauch spielt. Wenn das Gebläse ausfällt, Kinder sofort aus der Hüpfburg holen, diese fällt innerhalb kürzester Zeit zusammen. Bei Ausfall des Gebläses ist die Hüpfburg **sofort** zu räumen!
3. Betreten und Benutzen auf eigene Gefahr, Eltern haften für Ihre Kinder.
4. Die Hüpfburg darf nicht mit Schuhen betreten werden (Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen des Materials), ebenso sind Brillen, Gürtel, Schmuck, Uhren, Haarreifen, Schlüssel und andere spitze Gegenstände abzulegen
5. Auf die Hüpfburg gehören weder Essen noch Eis, Kaugummi, Getränke oder spitze bzw. heiße Gegenstände.
6. Die Hüpfburg ist vorrangig für Kinder konzipiert. Darauf achten, dass die Größe und das Alter der Kinder, die gleichzeitig die Hüpfburg benutzen, vergleichbar sind.
7. Es darf auf und an der Hüpfburg nicht geraucht werden!
Ebenso sind Alkohol und Drogen vor der Benutzung der Hüpfburg untersagt.
8. In keinem Fall darf man auf die Wände/Netze der Hüpfburg klettern oder sich an die Netze hängen.
9. Bei Wind ab Stärke 4 oder Niederschlag nicht benutzen!
Hüpfburg räumen, Gebläse abbauen und gegen Nässe schützen, zusammengesackte Hüpfburg gegen Nässe schützen (**grüne** Abdeckplane im Lieferumfang enthalten).
10. Für maximal 6 Kinder (Feuerwehr und Einhorn) / 4 Kinder (Kroko)
11. Der Mieter trägt die volle Verantwortung für Sach- und Personenschäden.

Lieferumfang

1. Hüpfburg mit Transportsack, Gurten und Wagen
2. Gebläse
3. Kabeltrommel für den Außenbereich (40m bzw. 25m)
4. Unterlegplane (**BLAU**)
5. Abdeckplane (**GRÜN**), falls es regnet
6. Gewichtssäcke/Erdnägel
7. Abbauanleitung
8. Absaugrohr

Münchener Hüpfen
Heidestr. 20
81739 München
info@muenchner-huepfer.de
www.muenchner-huepfer.de

S. Schiepp 0163-5801984
J. Brunner 0172-8688333

Aufbau

1. Die Hüpfburg vorsichtig aus der Verpackung nehmen, nicht über den Boden schleifen.
2. Auf flachem, ebenem Untergrund auf der mitgelieferten Unterlegplane (**BLAU**) ausrollen. Der Aufkleber auf der Plane markiert die hintere Mitte, auf der die Hüpfburgrolle abzulegen ist. Ideal ist ein weicher Untergrund, wie Gras oder Sand. Der Boden ist auf spitze Gegenstände, Steine oder Äste zu überprüfen. Nie in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer aufstellen.
3. Es dürfen keine scharfen oder spitzen Gegenstände unter der Hüpfburg liegen.
4. Der Lufteinlassschlauch darf nicht verdreht oder geknickt sein.
5. Gebläse am Lufteinlass anschließen und befestigen, auf festen Sitz der Verbindung und sicheren Stand des Gebläses achten. Mitgelieferte Kabelrolle immer ganz ausrollen. Maximale Kabellänge 40m
6. Alle Luftauslässe schließen.
7. Gebläse einschalten, Hüpfburg aufblasen (Dauer ca. 10min). Während des Aufblasens dürfen sich keine Personen auf der Hüpfburg befinden.
8. Hüpfburg mit Erdnägeln/Gewichtssäcken befestigen, um ein Kippen/Verrutschen zu vermeiden. Diese liegen dem Mietpaket bei.
9. Vor Benutzung Hüpfburg prüfen, ob Schäden zu erkennen sind, der Stand sicher ist und sie straff genug aufgeblasen ist.

Abbau (Anleitung liegt bei)

Die Hüpfburg darf nur sauber und trocken verpackt werden!

Falls die Hüpfburg nass oder sehr verschmutzt zurückgegeben wird, müssen wir Euch leider 100€ für Aufbau und Trocknung / Reinigung in Rechnung stellen.

1. Mit dem Abbau kann erst begonnen werden, wenn sich keine Personen mehr auf der Hüpfburg befinden.
2. Verankerungen lösen, Gebläse ausschalten und Gebläse vom Lufteinlass entfernen. Absauggerät anschließen
3. Schon während die Luft entweicht, kann die Hüpfburg in Form gebracht werden.

Feuerwehrburg:

Die Burg ‚dritteln‘ - Die beiden Seiten (nicht Eingangsseite oder Gebläsesseite) über die Mitte falten, so dass die Burg gedrittelt ist.

Einhornburg

Die Burg ‚vierteln‘ - Die beiden Seiten (nicht Eingangsseite oder Gebläsesseite) zur Mitte falten, so dass die Burg halbiert ist.

Tipp: Die Rutsche wird ungefähr halbiert! Dann die Burg nochmal längs falten

4. Nun die Hüpfburg vom Eingang beginnend so straff wie möglich rollen (nicht falten) bis zum Ende (Lufteinlass).
5. Transportschutzhülle überziehen, Hüpfburg-Rolle ggf. mit Gurtbändern fixieren (nicht auf Gurtschlössern lagern).

6. Hüpfburg nur trocken und sauber einpacken! Eventuelle Beschädigungen bitte unverzüglich mitteilen.

Fragen?

Ruft gern jederzeit bei Unklarheiten oder Fragen an :)

Jenny 0172-8688333

Basti 0163-5801984

Viel Spaß und Gut Hüpf!

Ich habe die Einweisung erhalten und
verstanden

Jenny und Basti

Münchener Hüpfper
Heidestr. 20
81739 München
info@muenchner-huepfer.de
www.muenchner-huepfer.de

S. Schiepp 0163-5801984
J. Brunner 0172-8688333